



INSTRUKCJA DOTYCZĄCA UKŁADANIA PARKIETÓW WARSTWOWYCH WITEX NA WODNYM OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

1. Przy montażu paneli na posadzkę z ogrzewaniem podłogowym obowiązkowa jest folia PE o grubości 0,2 mm układana na zakładkę (10 cm). Folia PE jest obowiązkowa niezależnie od izolacji zastosowanej w posadzce.
Witex zaleca zastosowanie jako podkładu maty Sound Protect 2.8 ze zintegrowaną folią PE.
2. Wylewka cementowa lub betonowa musi być przygotowana wg normy DIN. Po jej wylaniu należy odczekać min. 28 dni, aby przeprowadzić następne prace.
3. Przed ułożeniem podłogi na posadzkę z ogrzewaniem podłogowym, firma, która zakładała ogrzewanie musi dostarczyć klientowi protokół z uruchomienia ogrzewania (z odbioru) oraz podać wyniki badań wilgotności wylewki (dla wylewki betonowej nie może być to więcej niż 1,5% wilgotności, a dla anhydrytowej max. 0,3%).
W przypadku braku w/w dokumentów podłogę można zainstalować tylko na wyłączną odpowiedzialność klienta.
4. Podłogę należy układać na włączonym ogrzewaniu podłogowym utrzymując przy tym stałą temperaturę – 15°C. Ogrzewanie włączyć na 14 dni przed rozpoczęciem układania podłogi. Na 5 dni przed – włączyć je z jego pełną mocą, a na 2 dni przed – temperaturę stopniowo obniżać do wartości podanej powyżej.
5. Zaleca się utrzymywanie temperatury 15°C do 7 dni po zakończeniu układania podłogi.
6. Podczas użytkowania podłogi maksymalna temperatura na jej powierzchni nie może nigdy przekraczać 26°C.
7. Nie można stosować żadnych profili wykończeniowych, które są montowane na wkrętach bezpośrednio wkręcanych do podłoża.
8. Podłóg drewnianych WITEX nie można układać na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym.

Witex AG zastrzega sobie ewentualne zmiany.